

Metodologia para Coleta de Amostra de Pastagens

1. Amostrar de 20 a 30 pontos aleatórios por piquete, conforme ilustração a seguir:



2. Observar a altura de corte simulando a altura e movimento de pastejo dos animais.
3. Colocar o material coletado em recipiente limpo.
4. Acondicionar em recipiente para o envio ao laboratório, a fim de conseguir preservar as características naturais do material amostrado (sacolinhas zip lock, sacos plásticos, etc.);
5. Caso não seja possível levar/encaminhar as amostras rapidamente para o Laboratório, as mesmas poderão ser pré secas ou então congeladas. Caso optar pelo congelamento, as amostras devem ser enviadas em caixa de isopor com gelo reciclável.
6. Encaminhar ao Laboratório em torno de 500 gramas por amostra.
7. Preencher e enviar o FORM 01 – Formulário de Solicitação de Análises, juntamente com as amostras.

Formas de envio:



expresso
São Miguel

OUTRAS TRANSPORTADORAS

Editado em junho\2018 por Tec. em Agronegócios Júnior Ferro.